



Caméra IP Cylindrique

Guide de Démarrage Rapide

À l'intérieur de la boîte

- Caméra IP cylindrique
- Gabarit de perçage
- Capuchon étanche RJ45
- Vis de montage
- Ancrages murales
- Clé Allen


1. LEGEND NX



Les caméras LEGEND NX propose une surveillance vidéo avancée avec reconnaissance intelligente des cibles grâce à l'apprentissage profond, une dissuasion active pour une protection renforcée et des images vives grâce à la technologie ChromaView. Entièrement conforme à la réglementation NDAA, ces caméras hautes performances garantissent une sécurité fiable dans tous les environnements.




2. Identification du Matériel



#	NOM	#	NOM
1	Lentille	6	Entrée Audio
2	Lumières IR / Lumières Rouges & Bleues / Lumières Intelligentes	7	Sortie Audio
3	Vis de réglage	8	Port RJ45
4	Emplacement pour carte SD	9	12DCV IN
5	Bouton de réinitialisation intégré	10	Alarme entrée / sortie

3. Comment Installer la Caméra

Installation Caméra cylindrique




La caméra prend en charge deux styles d'installation : une installation murale intégrée (câblage dissimulé) ou une installation en surface (câblage externe).

Option 1 :

1. Vérifiez l'emplacement de l'installation, fixez le gabarit de perçage, puis percez des trous dans la surface.
2. Fixez les boulons d'ancrage en position.
3. Ajustez la vis pour permettre une rotation facile de la caméra.
4. Insérez la vis à travers l'ouverture de la base et fixez-la au mur à l'aide d'un tournevis.
5. Finalisez l'installation.


Option 2 :

1. Alignez le gabarit de perçage avec les ouvertures de sortie de câble dans le mur, puis percez des trous en suivant le gabarit.
2. Insérez les ancrages murales.
3. Desserrez les vis pour permettre à la caméra de pivoter et d'ajuster son angle de vue.
4. Faites passer le câble intégré à travers la sortie de câble du mur et connectez-le au câble de la caméra. (Pour les instructions de connexion des câbles, consultez la page 4.)
5. Fixez les vis à travers la base de montage et serrez-les dans le mur à l'aide d'un tournevis.
6. Terminez le processus d'installation.



Configuration du Câble Réseau


1. Placez l'anneau d'étanchéité sur le port en cuivre et connectez le câble au port Ethernet.
2. Fixez le boulon étanche en le vissant.
3. Serrez le couvercle du boulon étanche.
4. Serrez jusqu'à ce que l'anneau d'étanchéité soit comprimé et dépasse légèrement.
5. **Optionnel** : Enveloppez le capuchon étanche RJ45 avec du ruban étanche.
6. Terminez le processus d'installation.



Note : Serrez jusqu'à ce que la bague d'étanchéité soit poussée vers l'extérieur.


Configuration du Câble d'Alimentation

1. Reliez les extrémités mâle et femelle du câble d'alimentation.
2. Couvrez les connecteurs avec du ruban isolant.
3. Placez le capuchon étanche sur le point de connexion entre les connecteurs mâle et femelle.




Dévisser pour Modifier l'Angle de la Caméra

1. Dévissez la vis de fixation à l'aide d'un tournevis.
2. Utilisez la clé hexagonale pour desserrer la vis.



4. Configuration d'une Caméra Réseau avec un NVR en Utilisant le PoE en Local


Connectez la caméra via le port PoE sur le NVR.



[NOTE] Les images fournies sont à titre de référence et peuvent ne pas représenter les caméras ou appareils réels.

5. Configuration de Caméras Réseau avec un NVR via un Réseau Local (LAN)


Connectez le NVR, le switch PoE et les caméras au même réseau local (LAN).



6. Intégrer la caméra dans l'application

Vous pouvez installer l'application en suivant ces étapes :

1. Connectez-vous à l'interface web de la caméra après avoir activé votre appareil.
2. Nom d'utilisateur par défaut : **admin**, mot de passe par défaut : **123456**.
Accédez au menu de configuration : Allez dans Menu Configuration > Réseau > Général > Cloud
3. Assurez-vous que l'option est activée et que le statut indique Connecté.
4. Scannez le code QR pour télécharger les applications iOS ou Android.
Ouvrez l'application LEGEND NX sur votre smartphone.
5. Connectez-vous à votre compte enregistré. Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous en créer un.
6. Appuyez sur l'option dans le coin supérieur gauche pour ouvrir le menu.
7. Accédez à la page de visualisation en DIRECT (Live View), puis appuyez sur le bouton '+' dans le coin supérieur droit pour ajouter un appareil.
8. Autorisez l'application à accéder aux appareils, puis scannez le code QR affiché ci-dessous.
9. Attribuez un nom à l'appareil pour une identification plus facile. Vous pouvez utiliser le lieu d'installation comme nom.
10. Appuyez sur 'Enregistrer' pour finaliser, et vous pourrez commencer la visualisation en DIRECT.
11. Alternativement, localisez le nouvel appareil ajouté dans le menu des appareils et cliquez sur le bouton triangle de lecture pour lancer l'aperçu en temps réel.



[NOTE] L'application est disponible pour installation via l'App Store iOS ou Google Play.

7. Avertissement



Ce symbole est destiné à informer les utilisateurs des instructions critiques concernant les opérations et la maintenance dans la documentation du



Ce symbole est destiné à avertir les utilisateurs de la présence d'une tension dangereuse exposée à l'intérieur du boîtier du produit, pouvant présenter un risque de choc électrique pour les personnes non formées.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR

CHOC : Pour minimiser le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle ni le panneau arrière. Il n'y a aucune pièce interne pouvant être réparée par l'utilisateur. Contactez Inaxsys pour obtenir de l'aide concernant le produit.

ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques et réduire le risque d'incendie, n'utilisez pas une source d'alimentation non spécifiée.

PRÉCAUTIONS :

Veuillez tenir compte de la plage de température de fonctionnement et des conditions environnementales de la caméra. Évitez d'utiliser la caméra à des températures excessivement élevées ou basses. La plage de fonctionnement recommandée est de -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F). Pour éviter d'endommager le capteur d'image (CMOS), ne laissez pas l'objectif de la caméra exposé à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de lumière intense.

Évitez de placer la caméra à proximité de radiateurs ou de sources de chaleur.

L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la caméra. Assurez-vous que la tension de sortie, le courant, la polarité de la tension et la température de fonctionnement sont dans la plage requise pour l'alimentation de la caméra

L'utilisation de parasurtenseurs Ethernet est fortement recommandée pour se protéger contre la foudre et d'autres causes de surtensions électriques.

